

Správná příprava povrchové úpravy kovů

Barva přináší radost. Ovšem pouze pokud zůstane držet na podkladu. U kovových podkladů často dochází ke zklamání, pokud se zapomene na nezbytnou přípravu podkladu...

Správná příprava povrchové úpravy kovů

Barva přináší radost. Ovšem pouze pokud zůstane držet na podkladu. U kovových podkladů často dochází ke zklamání, pokud se zapomene na nezbytnou přípravu podkladu. Proto každý kov předtím, než jej opatříte novým nátěrem, očistěte a odmastěte. Jen tak nemá rez žádnou šanci a barva bude mít zajištěnu dlouhou životnost. Protože dobrá příprava podkladu je tajemství každé trvanlivé povrchové úpravy. Jen tak mohou kvalitní laky uplatnit své silné stránky.

Pokud se již koroze objevila, doporučuje se odlupující se rez nejprve mechanicky odstranit. Prospěje to i nátěrům, které snesou určitou zbytkovou rez. Nejlépe se tohoto rudého zloducha zbavíte brusným hadříkem.

Přehled jednotlivých kroků:

1. Odstraňte volnou rez nejprve mechanicky drátěným kartáčem nebo brusným prostředkem a zbytkovou rez neutralizujte produktem ADLER Ferroblock.
2. Vybruste bodovou podpovrchovou korozi.
3. Pozinkované plochy a hliník odmastěte odmašťovačem ADLER a houbičkou Scotch-Brite - tím je zároveň přebrousíte.

 04.11.2010

Použité produkty




Ferroblock



Finishpapier Bogen



Mosazný drátěný kartáč 4-řadý



Schleifvlies

Nadpis

